



FICHA TÉCNICA

MARCA REGISTRADA
SANISORB ACTIVE

NOMBRE DEL PRODUCTO
Granulado desinfectante para la absorción de fluidos

PROTOCOLO
Limpieza del ambiente hospitalario

DESCRIPCIÓN GENERAL
Producto granulado a base de polímeros absorbentes y agentes desinfectantes que encapsulan todo tipo de fluidos corporales, muestras biológicas y desechos de laboratorio. No genera vapores tóxicos u olores desagradables, lo que facilita el manejo y transporte de los desechos infecciosos y su disposición final

Sanisorb Active está indicado para gelificar e inactivar fluidos en pisos, superficies duras, recipientes y contenedores de clínicas, hospitales, centros de salud, centros comerciales, industria de alimentos e industria en general..

- MODO DE USO**
- Para gelificación e inactivación de fluidos acuosos
 1. Calcular el volumen aproximado del derrame, Por cada litro a solidificar se deben agregar 35 g de producto
 2. Aplicar el producto desde los bordes del derrame hacia el centro
 3. Dejar actuar por unos minutos. El tiempo puede variar según el tipo de derrame y el área a tratar.
 4. Recoger el producto con una espátula o recogedor. No debe recogerse con escoba.
 5. Disponer en la bolsa adecuada.

- Para gelificación e inactivación de sangre
 1. Calcular el volumen aproximado del derrame, Por cada litro a solidificar se deben agregar 150 g de producto
 2. Aplicar el producto desde los bordes del derrame hacia el centro
 3. Dejar actuar por unos minutos. El tiempo puede variar según el tipo de derrame y el área a tratar.
 4. Recoger el producto con una espátula o recogedor. No debe recogerse con escoba.
 5. Disponer en la bolsa adecuada.

- RECOMENDACIONES**
- Manténgase fuera del alcance de los niños
 - Evite el contacto directo con la piel.
 - Use los elementos de protección personal al momento de tener contacto con el producto
 - Para más información, remítase a la hoja de seguridad

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Contacto con los ojos:
Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad, si la irritación persiste consultar con el médico.
 - Ingestión:
En caso de ingestión enjuagar la boca, no inducir el vómito, consultar al médico inmediatamente. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente



FICHA TÉCNICA

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Guardado bajo llave. Eliminar el contenido de acuerdo con la sección 13 de ficha de seguridad de este producto. Una vez consumido el producto, rasgue la etiqueta, enjuague el envase y disponga como plástico reciclable.

PRESENTACIONES

Bolsa (35 g)

Envase rígido (100 g, 300 g, 600g,1 kg, 2.5 kg)

REGISTRO Y VIGENCIA

CERTIFICACIÓN No. 2023035953

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

22/04/2024